










FTXM50-60M

Il segno → indica la direzione delle tubazioni.



Comando a distanza wireless (ARC466A33)



Posizione standard dei fori sulla parete

- Note**
1. Larghezza totale
 2. Larghezza dell'unità contro la parete